

depending on external DALI PS.

4) Follow the instruction of the PC configuration software to configure the master controller and control gears, for detailed operation please refer to the user manual of the PC software.

DALI Master PC software can be downloaded from the following links, just copy and paste



USB-В мъжки конектор

Забележка: Когато използвате външно DALI захранване, моля, наберете и двата DALI превключвателя за настройка на мощността на позиция "1 2". контролерът може да поддържа до общо 64 контролни апарата и 64 DALI-2 входни устройства в зависимост от външен DALI PS.

::

Eran 1: Свържете кабела на USB комуникационния порт, щракнете два пъти върху файла "CH341SER.EXE", за да инсталирате, както е показано на **Фигура 8.**

3) ИНСТАЛИРАЙТЕ ДРАЙВЕР СН340

2秒	(祭之)7 円 11月	₩ (T)	+4
	TP EX. LL RD	天皇	N.L.
CH341SER.EXE	2019/10/23 10:4	46 应用程序	277 KE
Readme.txt	2020/1/9 16:58	文本文档	1 KE
пка 2: Ако има индик нсталирайте инстала	ация, че инсталация цията, след това инс	та е неуспешна, талирайте отно	моля, първо во.
👼 DriverSetup(X64)		-	□ ×
Device Driver	· Install / UnI	nstall	
Select INF	CH341SER.INF	:	~
INSTALL	WCH.CN	RIAL CH340	
UNINSTALL		1/30/2019, 3	3.5.2019
HELP			
	Figure 9 Driver Insta	allation	
ьпка 3: Шракнете с дес	ния бутон върху "Този	компютър", след	това шракнет
равление", след това щ	ракнете върху "Диспеч	ер на устройств	а", след което
проверите дали инстал	ацията е успешна или	не, както е показ	ано на Фигур
E Computer Manageme	ent (Local 🗸 📇 DESKTOP	-Q8FQESA	
✓	> 🖬 Audio	inputs and outputs	
> 🕑 Task Scheduler	> 😣 Blueto	ooth	
> 🛃 Event Viewer	> 💻 Comp	outer	
> 🕺 Shared Folders	> 🕳 Disk d	rives	
> 👰 Local Users and	d Groups 💦 🛼 🔙 Displa	y adapters	
> Performance	> _ DVD/0	CD-ROM drives	
- Device Manage	er Firmu	are	
× 🦉 Storage	Huma	n Interface Devices	
- Dick Managem	int IDE AT		
E Centices and Appli	cations The All	na devices	
A STATE OF STATE OF STATE OF STATE	cations > = imagi	ng devices	
> is services and Appli			
> in services and Appli	> Keybo	ards	
> in services and Appli	> 🔤 Keybo > 🕕 Mice	and other pointing d	evices
🤊 📷 Services and Appli	> 🔤 Keybo > 🚺 Mice : > 💻 Monit	and other pointing de ors	evices
y is services and Appli	> 🥅 Keybo > 🕕 Mice a > 💭 Monit > 💭 Netwo	aards and other pointing de cors ork adapters	evices
2 III Services and Appli	> I Keybo > I Mice : > I Monit > I Netwo > I Other	aards and other pointing do tors ork adapters devices	evices

USB-SERIAL CH340 (COM7)



4) Следвайте инструкциите на компютърния софтуер за конфигуриране, за да конфигурирате главния контролер и контролните механизми, за подробна работа, моля, вижте ръководството за потребителя на компютърния софтуер..

Изтеглете компютърния софтуер DALI Master

Компютърният софтуер DALI Master може да бъде изтеглен от следните връзки, просто копирайте и поставете връзката в уеб браузъра на вашия компютър. If your Windows operating system is 64 bit, use the link below:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X64.zip

Ако вашата операционна система Windows е 32-битова, използвайте връзката по-долу:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X86.zip

Продуктово измерение







závislosti na externím DALI PS.

pro instalaci, jak je znázorněno na obrázku Postava 8.

a předřadníky, podrobné informace o ovládání naleznete v uživatelské příručce PC softwaru.



DALI-PS insgesamt bis zu 64 Vorschaltgeräte und 64 DALI-2-Eingangsgeräte unterstützen.

Sie zur Installation auf die Datei "CH341SER.EXE", wie in gezeigt Figur 8.

4) Befolgen Sie die Anweisungen der PC-Konfigurationssoftware, um den Master-Controller zu konfigurieren Die detaillierte Bedienung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung



DALI-2 inputenheder afhængigt af ekstern DALI PS.



Αρσενικό βύσμα USB-A

Αρσενικό βύσμα USB-B

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε εξωτερικό τροφοδοτικό DALI, πληκτρολογήστε και τους δύο διακόπτες ρύθμισης ισχύος DALI στη θέση «1 2». ο ελεγκτής μπορεί να υποστηρίξει συνολικά έως 64 γρανάζια ελέγχου και 64 συσκευές εισόδου DALI-2 ανάλογα με το εξωτερικό DALI PS.

Βήμα 1: Συνδέστε το καλώδιο της θύρας επικοινωνίας USB, κάντε διπλό κλικ στο αρχείο "CH-341SER.ΕΧΕ" για εγκατάσταση, όπως φαίνεται στο Εικόνα 8.

μα 2: Εάν	rigur ν υπάρχει ένδειξη	e 8 καντε α	ατάσταση απέτυ	π34 ι SER.EXE χε, πρώτα απ	εγκαταστήστε
ατάστασ	η και μετά εγκατο	αστήστε ξι	avá.		
n Driv	erSetup(X64)			_	
Dev	ice Driver	Instal	.1 / UnInst	all	
Sel	Lect INF	CH34	1SER.INF		~
			0.11		
	INSTALL	WCH.	USB-SERI	AL CH340	
			01/3	0/2019,	3.5.2019
	OUTU2THEE				
	UNINSIHLL				
	HELP	Εικόνα	9 Driver Installat	tion	
3ńug 3: k	HELP	Εικόνα	9 Driver Installat	tion	uement" ustá
βήμα 3: Κ ελικ στο "	HELP Κάντε δεξί κλικ στ Device Manager	Εικόνα το "This PC' ΄ και μετά μ	9 Driver Installat ΄, μετά κάντε κλιι ιπορείτε να ελέγ	t ion < στο "Manag ιξετε εάν η εγ	jement", μετά γκατάσταση εί
βήμα 3: Κ κλικ στο " επιτυχής ι	ΗΕLΡ Κάντε δεξί κλικ στ Device Manager ή όχι όπως φαίνε:	Εικόνα το "This PC" ΄ και μετά μ ται στο Εικ	9 Driver Installat ζ μετά κάντε κλιι ιπορείτε να ελέγ ιόνα 11.	t ion < στο "Manag ζετε εάν η εγ	ement", μετά νκατάσταση εί
βήμα 3: Κ έλικ στο " επιτυχής ι	ΗΕLΡ ΉΕLΡ άντε δεξί κλικ στ Device Manager ή όχι όπως φαίνε mputer Managemen	Εικόνα το "This PC" γαι μετά μ ται στο Εικ ιt (Local)	9 Driver Installat ,΄ μετά κάντε κλιι πορείτε να ελέγ κόνα 11. Η DESKTOP-Q8F	tion κ στο "Manag ιξετε εάν η εγ 'QESA	ement", μετά κατάσταση εί
Βήμα 3: Κ κλικ στο "΄ πιτυχής ι	HELP άντε δεξί κλικ στ Device Manager ή όχι όπως φαίνε mputer Managemen System Tools	Εικόνα το "This PC" ΄ και μετά μ ται στο Εικ tt (Local	9 Driver Installat ,΄ μετά κάντε κλιι πορείτε να ελέγ κόνα 11. ΔΕΣΚΤΟΡ-Q8F 3 ၍ Audio inpr	tion κ στο "Manag ζξετε εάν η εγ ·QESA uts and outputs	ement", μετά κατάσταση εί
βήμα 3: Κ ελικ στο "Ι επιτυχής Ι Ξ Con Υ ^[1]	HELP Κάντε δεξί κλικ στ Device Manager ⁴ ή όχι όπως φαίνε ³ mputer Managemen System Tools ① Task Scheduler	Eικόνα το "This PC" γ΄και μετά μ ται στο Εικ tt (Local	9 Driver Installat ; μετά κάντε κλιι πορείτε να ελέγ κόνα 11. DESKTOP-Q8F > Δαυσίο inpr > Bluetooth	tion < στο "Manag ζξετε εάν η εγ ·QESA uts and outputs	jement", μετά κατάσταση εί
Βήμα 3: Κ κλικ στο " πιτυχής ι	HELP (άντε δεξί κλικ στ Device Manager ⁴ ή όχι όπως φαίνε ² mputer Managemen System Tools Task Scheduler Tosk Scheduler Tosk Scheduler Tosk Scheduler Tosk Scheduler	Eικόνα co,,This PC' ' και μετά μ ται στο Εικ tt (Local	9 Driver Installat ζ μετά κάντε κλιι πορείτε να ελέγ ένα 11. DESKTOP-Q8F > 4 Audio inpi > 8 Bluetooth > Computer	t ion < στο "Manag ζετε εάν η εγ :QESA uts and outputs	ement", μετά κατάσταση εί
Βήμα 3: Κ κλικ στο " πιτυχής ι	HELP Κάντε δεξί κλικ στ Device Manager ⁴ ή όχι όπως φαίνε ² mputer Managemen System Tools Task Scheduler Task Scheduler Event Viewer Shared Folders Shared Folders	Eικόνα co,,This PC' ' και μετά μ ται στο Εικ tt (Local Υ	9 Driver Installat ζ μετά κάντε κλιι πορείτε να ελέγ cóva 11. DESKTOP-Q8F > ④ Audio inpi > ④ Bluetooth > ⑤ Bluetooth > ⑤ Computer > ● Disk drives	tion < στο "Manag ζετε εάν η εγ QESA uts and outputs	ement", μετά νκατάσταση εί
Βήμα 3: Κ κλικ στο " πιτυχής ι	HELP Κάντε δεξί κλικ στ Device Manager ⁴ ή όχι όπως φαίνε ² mputer Managemen System Tools Task Scheduler Task Scheduler Shared Folders Shared Folders Cocal Users and Merformance	Eικόνα co,,This PC' ' και μετά μ ται στο Eικ tt (Local Groups	9 Driver Installat ζ μετά κάντε κλιι πορείτε να ελέγ cóvα 11. DESKTOP-Q8F > ④ Audio inpi > ④ Bluetooth > ⑤ Bluetooth > ⑤ Computer > ⑤ Disk drives > ◎ Display ad > ◎ Display ad	tion < στο "Manag ζετε εάν η εγ QESA uts and outputs ; apters .0M drives	ement", μετά κατάσταση εί
Βήμα 3: Κ κλικ στο " πιτυχής ι	HELP Κάντε δεξί κλικ στ Device Manager ⁴ ή όχι όπως φαίνε ² mputer Managemen System Tools Task Scheduler Task Scheduler Shared Folders Shared Folders Cocal Users and Device Manager	Eικόνα co,,This PC' γ και μετά μ ται στο Eικ tt (Local Υ Groups	9 Driver Installat ζ μετά κάντε κλιι πορείτε να ελέγ cóvα 11. DESKTOP-Q8F > ④ Audio inpi > ④ Bluetooth > ⑤ Bluetooth > ⑤ Computer > ⑤ Display ad Display ad Display ad DVD/CD-F > ⑧ VD/CD-F > ⑧ Firmware	tion < στο "Manag ζετε εάν η εγ QESA uts and outputs ; apters .00M drives	ement", μετά νκατάσταση εί
Βήμα 3: Κ κλικ στο " πιτυχής ι * Έ	HELP Κάντε δεξί κλικ στ Device Manager ⁴ ή όχι όπως φαίνε ³ mputer Managemen System Tools Task Scheduler Task Scheduler System Tools Task Scheduler System Tools Task Scheduler Source Jusers and Device Manager Storage	Eικόνα co,,This PC' ' και μετά μ ται στο Εικ tt (Local Υ Groups	9 Driver Installat ζ μετά κάντε κλιι πορείτε να ελέγ cóva 11. DESKTOP-Q8F > ④ Audio inpi > ④ Bluetooth > ⑤ Bluetooth > ⑤ Computer > ⑤ Disfay ad Display ad Displ	tion < στο "Manag ξετε εάν η εγ QESA uts and outputs apters IOM drives terface Devices	ement", μετά νκατάσταση εί
Βήμα 3: Κ κλικ στο " πιτυχής ι * 👔	HELP Κάντε δεξί κλικ στ Device Manager ⁴ ή όχι όπως φαίνε ³ mputer Managemen System Tools Task Scheduler Task Scheduler System Tools Task Scheduler System Tools Task Scheduler Soft Local Users and Device Managemen Storage Disk Managemen Storage	Eικόνα co,,This PC' ' και μετά μ ται στο Εικ tt (Local Υ Groups	9 Driver Installat ζ μετά κάντε κλιι πορείτε να ελέγ cóva 11. DESKTOP-Q8F Mudio inpi S Bluetooth Computer Display ad Display a	tion < στο "Manag ζετε εάν η εγ QESA uts and outputs apters IOM drives terface Devices TAPI controllers	ement", μετά νκατάσταση εί



4) Ακολουθήστε τις οδηγίες του λογισμικού διαμόρφωσης υπολογιστή για να διαμορφώσετε τον κύριο ελεγκτή και τα γρανάζια ελέγχου, για λεπτομερή λειτουργία, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού υπολογιστή.

Monitors

Other devices
 Ports (COM & LPT)

Network adapters

Mice and other pointing devices

Κατεβάστε το λογισμικό DALI Master PC

Το λογισμικό DALI Master PC μπορεί να ληφθεί από τους παρακάτω συνδέσμους, απλώς αντιγράψτε και επικολλήστε τον σύνδεσμο στο πρόγραμμα περιήγησης ιστού στον υπολογιστή σας.

Εάν το λειτουργικό σας σύστημα Windows είναι 64 bit, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X64.zip

Εάν το λειτουργικό σας σύστημα Windows είναι 32 bit, χρησιμοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X86.zip

Διάσταση προϊόντος







de 64 equipos de control y 64 dispositivos de entrada DALI-2 dependiendo del DALI PS externo.

Conector USB-B macho

4) Siga las instrucciones del software de configuración de la PC para configurar el contro-

El software DALI Master PC se puede descargar desde los siguientes enlaces, simplemente



välisest DALI PS-ist.

Samm 2: Kui on märge, et installimine ebaõnnestus, desinstallige esmalt installimine ja

뤍 DriverSetup(X64)		
Device Driver	Install / UnInstall—	
Select INF	CH341SER.INF	~
INSTALL	WCH.CN USB-SERIAL_CH3 01/30/2019	340 9, 3.5.2019
UNINSTALL		
HELP		
Samm 3: Paremklõpsake "S "Seadmehaldur", seejärel sa näidatud Joonis 11.	oonis 9 Draiveri installimine ee arvuti", seejärel klõpsake "Haldu iate kontrollida, kas installimine õr	us", seejärel klõpsake nnestus või mitte, nag
 Computer Management System Tools Task Scheduler Event Viewer 	(Local V 🛃 DESKTOP-Q8FQESA) 🖏 Audio inputs and out) 🚯 Bluetooth	tputs

DALI Master PC tarkvara saab alla laadida järgmistelt linkidelt, lihtsalt kopeerige ja kleepige



jusqu'à un total de 64 ballasts et 64 dispositifs d'entrée DALI-2 en fonction du DALI PS externe.

341SER.EXE » à installer, comme indiqué dans Chiffre 8.



támogatni a külső DALI PS-től függően.



Nota: quando si utilizza un alimentatore DALI esterno, impostare entrambi i dip switch di impostazione dell'alimentazione DALI sulla posizione "1 2". Il controller può supportare fino a un totale di 64 dispositivi di controllo e 64 dispositivi di ingresso DALI-2 a seconda dell'alimentatore DALI esterno.

Passaggio 1: collegare il cavo della porta di comunicazione USB, fare doppio clic sul file "CH-341SER.EXE" per installarlo, come mostrato nella Figura 8.

3) INSTALLARE IL DRIVER CH340

Connettore USB-B maschio

名称	^	修改日期	类型	大小
CH341SER.EX	(F	2019/10/23 10:	46 应用程序	277 K
Readme.txt		2020/1/9 16:58	文本文档	1 K
s saggio 2: se stallazione, qu	Figura 8 viene indicato uindi reinstallar	F are doppio clic su ' che l'installazione r rla.	'CH341SER.EXE ion è riuscita, d	"
뤍 DriverSet	tup(X64)		-	□ ×
Device	Driver I	nstall / UnI	nstall	
Select	t INF	CH341SER.IN	F	~
IN	STALL	WCH.CN USB-SI	ERIAL CH34	40
UNI	NSTALL	_ 0	1/30/2019,	, 3.5.2019
r r	IELP			
ſ	IELP			
	IELP			
	IELP	Figura 9 Installazio	ne del driver	
Passaggio 3: f	fare clic con il p	Figura 9 Installazio	ne del driver nouse su "Que	sto PC", quindi fa
Passaggio 3: f u "Gestione", c installazione (fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me	Figura 9 Installazio pulsante destro del o su "Gestione dispos no come mostrato i	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è nella Figura 11	sto PC", quindi fa possibile verificar
Passaggio 3: f u "Gestione", c installazione e	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l	Figura 9 Installazio pulsante destro del su su "Gestione dispos no come mostrato i Local V 🛃 DESKTOP	ne del driver nouse su "Que itivi", quindi è ¡ nella Figura 11 -Q8FQESA	sto PC", quindi fa possibile verificar
Passaggio 3: f u,Gestione", d installazione e Compute V N Syste	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools	Figura 9 Installazio pulsante destro del a su "Gestione dispos no come mostrato I Local Collectione dispos DESKTOP	ne del driver nouse su "Que itivi", quindi è p nella Figura 11 -Q8FQESA p inputs and outp	sto PC", quindi fa possibile verificar uts
Passaggio 3: f u "Gestione", c installazione d Compute) Syste) @ Ta	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools ask Scheduler	Figura 9 Installazio pulsante destro del o su "Gestione dispos no come mostrato i Local V R DESKTOP > Audio > 3 Audio > 3 Blueto	ne del driver nouse su "Que itivi", quindi è p nella Figura 11 -Q8FQESA p inputs and outp poth	sto PC", quindi fa possibile verificar uts
assaggio 3: fi u,Gestione", c installazione (♥ 👔 Systet > @ Te > @ Es	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (I m Tools ask Scheduler vent Viewer	Figura 9 Installazio pulsante destro del o su "Gestione dispos no come mostrato i Local V Come DESKTOP > 4 Audic > 8 Bluet > Com	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è j tella Figura 11 -Q8FQESA inputs and outp ooth puter	sto PC", quindi fa possibile verificar
Passaggio 3: fi u, Gestione", c installazione i Syste Syste Syste Syste Syste Syste Syste Syste	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (I m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders	Figura 9 Installazio pulsante destro del i su "Gestione dispos no come mostrato i Local CENTOP S Bluet S Bluet S Bluet S Bluet Disk comp	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è j nella Figura 11 -Q8FQESA i inputs and outp soth puter Irives	sto PC", quindi fa possibile verificar I.
Passaggio 3: f u "Gestione", c installazione d Syste > @ Tr > @ Syste > @ Syste > @ Syste > @ L > @ L	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro	Figura 9 Installazio pulsante destro del i su "Gestione dispos no come mostrato i Local V de DESKTOP > 4 Audio > 3 Bluet > 2 Com > 2 Disko > 2 Disko	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è j nella Figura 11 -Q8FQESA o inputs and outp both puter frives ay adapters	sto PC", quindi fa possibile verificar I.
Passaggio 3: f u "Gestione", c installazione d Syste > @ Ta > @ Ex > @ S > @ La > @ P	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (I m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro erformance	Figura 9 Installazio pulsante destro del 1 su "Gestione dispos no come mostrato I Local V BUESKTOP > 4 Audic > 8 Bluet > © Comp > a Disk > 9 DVD/ > 9 DVD/	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è I nella Figura 11 -Q8FQESA inputs and outp both poth puter lrives sy adapters CD-ROM drives	sto PC", quindi fa possibile verificar
Passaggio 3: f u "Gestione", c installazione d Syste) @ Ta) @ Et) @ Syste) @ Et) @ Syste) @ Et) @ Syste) @ C	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (I m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro erformance evice Manager	Figura 9 Installazio bulsante destro del ti su "Gestione dispos no come mostrato i Local V DESKTOP > 4 Audic > 8 Bluet > 9 Diskt > 9 Diskt > 9 Diskt > 9 Diskt > 9 Diskt	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è i nella Figura 11 -Q8FQESA inputs and outp ooth puter trives y adapters CD-ROM drives vare	sto PC", quindi fa possibile verificar uts
Passaggio 3: f u "Gestione", c installazione d © Ta > @ Ex > @ Ta > @ Ex > @ La > @ La > @ La > @ La	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (I m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro erformance evice Manager ge ik Mass	Figura 9 Installazio pulsante destro del is su "Gestione dispos no come mostrato i Local V DESKTOP > il Audio > il Bluet > il Disk compous > il Disk compous > il Firmv	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è j nella Figura 11 -Q8FQESA i inputs and outp ooth puter trives ya dapters CD-ROM drives vare an Interface Device	sto PC", quindi fa possibile verificar uts
Aussaggio 3: f u,,Gestione", c installazione (Compute	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro evice Manager ge isk Management	Figura 9 Installazio pulsante destro del i su "Gestione dispos no come mostrato I o Bluet > @ DESKTOP > @ DESKTOP > @ Displa > @ D	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è j ella Figura 11 -Q8FQESA i inputs and outp ooth outer trives ay adapters CD-ROM drives vare an Interface Devic TA/ATAPI controll	sto PC", quindi fa possibile verificar uts
Passaggio 3: fi u, "Gestione", c installazione i Systei Systei Si Es Si	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro evice Manager ge isk Management ces and Applicatio	Figura 9 Installazio pulsante destro del i su "Gestione dispos no come mostrato i local V DESKTOP > @ DESKTOP > @ DESCORD > @ DESKTOP	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è j nella Figura 11 -08FQESA o inputs and outp ooth puter trives ny adapters CD-ROM drives vare an Interface Device TA/ATAPI controll ng devices	sto PC", quindi fa possibile verificar I. uts
Passaggio 3: f u "Gestione", c installazione d Syste > @ Tr > @ E > @ S > @ L > @ P > @ L > @ P > @ C P > @ Stora @ D > @ Stora	fare clic con il g quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro erformance evice Manager ge isk Management ces and Applicatio	Figura 9 Installazio pulsante destro del i su "Gestione dispos no come mostrato i Local ♥	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è nella Figura 11 -Q8FQESA o inputs and outp both buter trives ay adapters CD-ROM drives vare an Interface Devic TA/ATAPI controll ng devices pards	sto PC", quindi fa possibile verificar I. uts
Passaggio 3: f u,,Gestione", c installazione d Compute V Syste So Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh Sh	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro erformance evice Manager ge isk Management ces and Applicatio	Figura 9 Installazio pulsante destro del 1 su "Gestione dispos no come mostrato I Local ♥	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è j nella Figura 11 -Q8FQESA inputs and outp both poth sy adapters CD-ROM drives vare an Interface Devic TA/ATAPI controll ng devices bards and other pointin ter	sto PC", quindi fa possibile verificar uts ees eers g devices
Passaggio 3: f u "Gestione", c installazione d Compute > ② Ta > ③ Ev > ③ Ev > ③ Lu > ③ Lu > ③ Du > ③ Service	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro erformance evice Manager ge isk Management ces and Applicatio	Figura 9 Installazio pulsante destro del t su "Gestione dispos no come mostrato i Local V DESKTOP > 4 Audit > 9 DESKTOP > 4 Audit > 9 DESKTOP > 4 Audit > 9 DESKTOP > 9 Disk >	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è i nella Figura 11 -Q8FQESA inputs and outp booth puter trives ay adapters CD-ROM drives vare an Interface Devict TA/ATAPI controll ng devices bards and other pointin tors ork adapter	sto PC", quindi fa possibile verificar uts ses lers ig devices
Assaggio 3: f u, Gestione", c installazione d Compute	fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro erformance evice Manager ge isk Management ces and Applicatio	Figura 9 Installazio pulsante destro del ti su "Gestione dispos no come mostrato i Local V DESKTOP > 4 Audic > 8 Bluet > 9 Com > 9 Disk >	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è j nella Figura 11 -Q8FQESA i nputs and outp ooth outer trives ay adapters CD-ROM drives vare an Interface Devic TA/ATAPI controll ng devices and other pointin tors ork adapters devices	sto PC", quindi fa possibile verificar uts
assaggio 3: f u, Gestione', installazione (Compute) () () () () () () () () () (fare clic con il p quindi fare clic è riuscita o me er Management (l m Tools ask Scheduler vent Viewer hared Folders ocal Users and Gro evice Manager ge isk Management ces and Applicatio	Figura 9 Installazio pulsante destro del i su "Gestione dispos no come mostrato i Local Com DESKTOP 3 @ DESKTOP 3 @	ne del driver mouse su "Que itivi", quindi è j ella Figura 11 -Q8FQESA i inputs and outp ooth outer trives ay adapters CD-ROM drives ay adapters CD-ROM drives avare an Interface Devic CD-ROM drives ards and other pointin tors ork adapters 'devices 'devices	sto PC", quindi fa possibile verificar I. uts es lers Ig devices



4) Seguire le istruzioni del software di configurazione del PC per configurare il controller master e gli ingranaggi di controllo, per il funzionamento dettagliato fare riferimento al manuale utente del software per PC.

Scarica il software DALI Master PC

È possibile scaricare il software DALI Master per PC dai seguenti link: basta copiare e incollare il link nel browser web del PC.

Se il tuo sistema operativo Windows è a 64 bit, usa il link qui sotto:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X64.zip

Se il tuo sistema operativo Windows è a 32 bit, usa il link qui sotto:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X86.zip

Dimensione del prodotto









"Valdymas", tada spustelėkite "Įrenginių tvarkytuvė", tada galėsite patikrinti, ar diegimas

4) Vykdykite kompiuterio konfigūravimo programinės įrangos instrukcijas, kad sukonfigūruotumėte pagrindinį valdiklį ir valdymo įtaisus, išsamesnio veikimo ieškokite kompiuterio



DALI-2 ievadierīcēm atkarībā no ārējā DALI PS.

👼 DriverSetup(X64)	- 🗆 X
Device Driver	Install / UnInstall
Select INF	CH341SER.INF ~
INSTALL UNINSTALL	WCH.CN USB-SERIAL CH340 01/30/2019, 3.5.2019
HELP	
	9. attēls Draivera instalēšana
3. darbība. Ar peles labo po "Management", pēc tam nok instalēšana ir veiksmīga, kā p	gu noklikšķiniet uz "Šis dators", pēc tam noklikšķiniet Ilikšķiniet uz "Device Manager", pēc tam varat pārbauc parādīts 11. attēlā. ——
Ecomputer Management	Local 🗸 🗄 DESKTOP-Q8FQESA
V System Tools	> II Audio inputs and outputs
Firent Viewer	> o Bluetooth
Shared Folders	Disk drives
> Decal Users and Gr	oups Display adapters
> (N) Performance	O DVD/CD POM drives
📇 Device Manager	> Firmware
 Device Manager Storage 	S DUD/CD-ROM drives S Firmware Firm
 Device Manager Storage Disk Management 	S WO/CO-KOM drives Merror and the second sec

DALI Master datora programmatūru var lejupielādēt no tālāk norādītajām saitēm, vienkārši



USB-B hannkontakt

Merk: Når du bruker ekstern DALI-strømforsyning, må du slå begge DALI-strøminnstillingsbryterne til "1 2"-posisjon. kontrolleren kan støtte opptil totalt 64 betjeningsutstyr og 64 DALI-2 inngangsenheter avhengig av ekstern DALI PS.

Trinn 1: Koble til USB-kommunikasjonsportledningen, dobbeltklikk på filen "CH341SER.EXE" for å installere, som vist i figur 8.

名称 ^	修改日期	类型	大小
CH341SER.EXE	2019/10/23 10:46	应用程序	277 KE
Readme.txt	2020/1/9 16:58	文本文档	1 KE

Trinn 2: Hvis det er en indikasjon på at installasjonen mislyktes, må du først avinstallere installasjonen og deretter installere på nytt.

👼 DriverSetup(X64)	- 🗆 X
Device Driver I	nstall / UnInstall
Select INF	CH341SER.INF ~
INSTALL	WCH.CN USB-SERIAL CH340
UNINSTALL	01/30/2019, 3.5.2019
HELP	
	Figur 9 Driverinstallasion

Trinn 3: Høyreklikk "Denne PCen", klikk deretter "Administrasjon", klikk deretter "Enhetsbehandling", så kan du sjekke om installasjonen er vellykket eller ikke som vist i figur 11.



Figur 10 Driverinstallasjon vellykket

4) Følg instruksjonene til PC-konfigurasjonsprogramvaren for å konfigurere hovedkontrolleren og kontrollgir, for detaljert bruk, se brukerhåndboken til PC-programvaren.

Last ned DALI Master PC-programvare

DALI Master PC-programvare kan lastes ned fra følgende lenker, bare kopier og lim inn lenken til nettleseren på din PC.

Hvis Windows-operativsystemet ditt er 64-biters, bruk lenken nedenfor:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X64.zip

Hvis Windows-operativsystemet ditt er 32 bit, bruk lenken nedenfor:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X86.zip

Produktdimensjon







Let op: Wanneer u een externe DALI-voeding gebruikt, zet u beide DALI-vermogensinstellingsschakelaars op de positie "1 2". De controller kan maximaal 64 regelapparaten en 64 DALI-2-invoerapparaten ondersteunen, afhankelijk van de externe DALI PS.

::

Stap 1: Sluit de USB-communicatiepoortkabel aan en dubbelklik op het bestand "CH341SER. EXE" om te installeren, zoals weergegeven in Afbeelding 8.

3) CH340-STUURPROGRAMMA INSTALLEREN

USB-B mannelijke connector

名称 ^	修改日期	类型	大小
CH341SER.EXE	2019/10/23 10:46	应用程序	277 KB
Readme.txt	2020/1/9 16:58	文本文档	1 KB

Stap 2: Als er een indicatie is dat de installatie is mislukt, verwijder dan eerst de installatie en installeer vervolgens opnieuw.

	~
L CH34	0
/2019,	3.5.2019

Figuur 9 Driverinstallatie

Stap 3: Klik met de rechtermuisknop op "Deze pc", klik vervolgens op "Beheer" en klik vervolgens op "Apparaatbeheer". Vervolgens kunt u controleren of de installatie succesvol is verlopen, zoals weergegeven in Afbeelding 11.



Figuur 10 Driverinstallatie succesvol

4) Volg de instructies van de pc-configuratiesoftware om de hoofdcontroller en de besturingsapparatuur te configureren. Raadpleeg voor gedetailleerde bediening de gebruikershandleiding van de pc-software.

DALI Master PC-software downloaden

DALI Master PC software kan worden gedownload via de volgende links, kopieer en plak de link in de webbrowser op uw PC.

Als uw Windows besturingssysteem 64 bit is, gebruik dan de onderstaande link:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X64.zip

Als uw Windows-besturingssysteem 32-bits is, gebruik dan de onderstaande link:

https://www.sunricher.com/media/resources/manual/V1.74-X86.zip

Productafmeting







64 urządzeń wejściowych DALI-2, w zależności od zewnętrznego zasilacza DALI PS.

Krok 2: Jeśli pojawi się komunikat o błędzie instalacji, najpierw odinstaluj program, a

Select INF	CH341SER.INF
INSTALL UNINSTALL	WCH.CN USB-SERIAL CH340 01/30/2019, 3.5.2019

"Zarządzanie", a następnie "Menedżer urządzeń". Następnie możesz sprawdzić, czy

figurować sterownik główny i urządzenia sterujące. Szczegółowe informacje na temat obsługi

Oprogramowanie DALI Master PC można pobrać z poniższych linków, wystarczy skopio-



nismos de controlo e 64 dispositivos de entrada DALI-2 dependendo do DALI PS externo.

principal e engrenagens de controlo, para um funcionamento detalhado consulte o manual

O software DALI Master PC pode ser descarregado a partir dos seguintes links, bastando



EXE" pentru a instala, asa cum se arată în Figura 8.

dispozitive de control și 64 de dispozitive de intrare DALI-2, în funcție de DALI PS extern.

4) Urmați instrucțiunile software-ului de configurare pentru PC pentru a configura controlerul



zariadení DALI-2 v závislosti od externého DALI PS.

s > STM32 Download Tool (FlyMcu) > CH340 CH341 Driver					
名称 ^	修改日期	类型	大小		
🛃 CH341SER.EXE	2019/10/23 10:46	应用程序	277 KB		
Readme.txt	2020/1/9 16:58	文本文档	1 KB		

Krok 2: Ak existuje náznak, že inštalácia zlyhala, najskôr odinštalujte inštaláciu a potom

4) Pri konfigurácii hlavného ovládača postupujte podľa pokvnov konfiguračného softvéru počítača a predradníky, podrobnú obsluhu nájdete v používateľskej príručke k počítačovému



4) Följ instruktionerna i PC-konfigurationsprogrammet för att konfigurera huvudstyrenheten