

P5: Menovitý prúd; P6: Teplota farieb; P7: Trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom; P8: Uhol svietenia; P9: Označenie stupňa ochrany; P10: Používanie iba v interiéri / exteriéri; P11: Symbol znamená minimálnu vzdialenosť, ktorú svietidlo (jeho zdroje svetla) môže mať od osvetľovaných miest a objektov; P12: Výrobok nesplňuje so zariadeniami staviačmi osvetlenie; P13: Výrobok spĺňa požiadavky Smernice Európskej únie (EU); P14: Recyklácie obalov; P15: Okamžite vymeniť prasknuté alebo poškodené tienidlo alebo obrazovku, ochranné skielko; P16: Výrobok sa nesmie pokrývať tepelnou izolačnými materiálmi; P17: Taktis označená výrobky sa nesmeju, pod hrozobu pohromu, vyhľadávať do obývacích košov spolu s ostatným odpadom. Tieto výrobky môžu byť škodlivé životnému prostrediu a ľudskejmu zdraviu. Tako označené výrobky by sa malo odvolať na miesto zberu spotrebovanej elektrickej a elektronickej techniky. Informácie o mestach zberu/odberu poskytujú miestne orgány a predajci tohto druhu techniky. Spotrebovaná technika môže byť tiež vrátene predajcovi, a to v prípade nákupe nového výrobku v množstve nie väčšom ako novú kupovaná technika rovnakého druhu. Tieto zásady sa týkajú územia Európskej únie. V prípade iných krajín, odporúča sa kontaktovať distribútoru nášho výrobku na danom území.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Dabajte na čistotu a životné prostredie. Odporúčame trielenie obalového odpadu.

SL Podjetje Wojnarowscy sp. z o.o. s sedežem v Katowicach na naslovu ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Pošta), v nadávanej „Wojnarowscy“, izreka za tozadevené izdelek, proizveden na območju Evropske unije, 2 letno garancijo kakovosti, pod pogojom, da je garancija registrirana v roku 90 dni od datuma nakupa izdelka, vidnega na računu z obračunanim DDV ali izpisu iz blagajne, ki dokazuje nakup izdelka. Registracijo je potreben opraviti s pomočjo obrazca za registracijo garancije, dostopnega na spletni strani www.spectrumled.pl/warranty. Podrobni pogoni garancije razloženi v Splošnih pogojih garancije, ki se nahajajo na internetni strani www.spectrumled.pl/warranty, in ki jih skupaj s potrdilom registracije garancije Stranka prejme tudi na e-mail naslov, s katerega je bil poslan obrazec za registracijo garancije.

NAVIDILA ZA UPORABO Opomba: Pred začetkom montaže preberite navodila in bodite previnidi. Izdelek ima oznako CE in v celoti izpoljuje vse zakonske zahteve, ki veljajo v Evropski uniji.

Vklap/izklop

Prvo pritisnite gumb za vklap (4) bo prizgalo svetlo v NAJVÍSJEM načinu (100% svetlosti). Drugo pritiskanje bo preklopilo svetlo v SREDNJU način (50% svetlosti). Tretje pritiskanje bo preklopilo svetlo v NIZEK način (25% svetlosti). Četrto pritiskanje bo izklopilo svetlo.

Ponjenje LED delovne svetlike

Popolnoma napunite pred prvo uporabo. Poskrbite, da je svetlo izklopljeno pred začetkom ponjenja. Za polnjene vstavite priloženi USB-C polnilni kabel v USB-priključek (6) pod zaščitnim pokrovom USB priključka v drugi konec kabla v polnilnik (ni priložen). Indikator baterije bo postal rdeč, kar kaže na polnjene. Ko je popolnoma napolnjena, bo indikator baterije zelen. Odklopite polnilni kabel od naprave in polnilnika.

Ponjenje drugih naprav

Prepričajte se, da je delovna svetilka popolnoma napolnjena. Po potrebi ponovno napolnite. Odprti pokrov USB priključka in vstavite USB polnilni kabel v USB izhodni priključek (4) te delovne svetilke. Drugi konec USB polnilnega kabla priključite v napravo, da začnete ponjenje. Ko je polnjene končano, odklpite polnilni kabel od naprave in svetilke.

CÍSENJE IN SHRANJEVANJE

Izdelek čistite samo z blagim milom in vlažno krpou. Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, šečetki z kovinskimi ali najlon ščetinami. Nikoli ne potapljajte delovne svetilke ali polnilnega kabla v vodo ali druge tekočine. Baterijo napolnite pred shranjevanjem. Za dolgotrajno shranjevanje napolnite baterijo vsake 3 meseci. Izdelek, navodila in dodatke (če obstajajo) hranite v originalni embalaži. Izdelek shranjujte v čistem okolju, kjer nimajoči ali preveč vroče (nad +45 °C), izven dosega otrok in živali.

ODSTRANJEVANJE

Ne odstranjujte izdelka in baterije med gospodinjskimi odpadki. Ne odvrzte jih v okolje. Izdelek in bateriju odvrzite na zbirno mesto za električno in elektroniko opremo ali mesto za oddajo odpadkov; ali se posvetujte s svojo lokalno občino. Izvedite odstranjevanje orodja, dodatkov in embalaže v skladu z lokalnimi predpisi glede varovanja okolja. Navedeni svetlobni tok velja za popolnoma napolnjeno baterijo in se prilagoda ravni napolnitvenosti baterije.

OBJASNITEV UPORABLJENIH OZNAČITEV IN SIMBOLOV: P1: Nazivna napetost, frekvencia; P2: Nazivna moč, P3: Nominalna svetlobni tok, P4: Nominalna trajnost; P5: Nazivni tok; P6: Barvna temperatura, P7: Razred začete pred električnim udarom; P8: Kot svetlenja; P9: Označba nivoja začete; P10: Uporabljati samo znotraj/zunanji; P11: Označitev pomeni minimalno oddaljenost, ki jo mora imeti svetilo (izvir svetlobe) od prostorov in objektov, ki so s tem svetilom osvetljeni; P12: Proizvod se naveduje z zatemnilnikom; P13: Proizvod je v skladu z pogoji direktive Evropske Unije (EU); P14: Recikliranje embalaže; P15: Prizadet oz. poškodovan senčnik ali ekran, ter zaščitna šípa, je treba takoj zamenjati; P16: Ti proizvodi so lahko škodljivi za okolje in ljudsko zdravje. Tak označenih proizvodov, pod pretnjo kazni z globo, ne smete odstranjevati v običajna smetišča, skupaj z drugimi odpadki. Tak označeni proizvodi morajo biti oddajani v zbirne centre izbrabljenih elektroničnih ali električnih naprav. Informacije o zbirnih centrih najdete v informacijskem centru lokalnih uprav ali pri prodajalcu. Izrabljene stroje lahko oddajate prodajcu, v primeru nakup novega stroja in v kolikini ne večji kot kolicini novega stroja istega tipa. Te regulacije se tičajo Evropske Unije. V primeru drugih držav, takrat priporočamo kontakt s distributerjem naših proizvodov. VARSTVO OKOLJA: Skrbite za naravno okolje in čistočo. Priporočamo segregacijo embalažnih odpadkov.

SV Wojnarowscy sp. z o.o. sa sedištem v Katovicama u ul. Gospodarcza 16, 40-432 Katowice (Pošta), v dajem tekstu „Wojnarowscy“ daje za ovaj proizvod instaliran u Evropskoj uniji 2-godišnju garanciju na kvalitet, pod uslovom registracije garancije u roku od 90 dana od dana kupovine proizvoda, to jest od datuma sa PDU funkcije ili fiskalnog paragona kojim se dokumentuje kupovina proizvoda. Registracija garancije mora biti preko Obrasca za registraciju garancije koji je dostupan na sajtu www.spectrumled.pl/warranty. Detaljni uslovi garancije su navedene u Optimim uslovima o garanciji koji se nalaze na sjitu www.spectrumled.pl/warranty, a koji će Klijent zajedno sa Potvrdom registracija garancije primiti na e-mail adresu sa koje je poslat Obrazac za prijavu registracije garancije.

UPUSTVO NaPOMENA: Pre nego što počnete instalaciju treba pročitajte upustva sa posebnimi pažnjami. Proizvod ima oznaku CE i v potpunosti zadovoljava vse važeče zakonske uslove koji su na snazi u Evropskoj uniji. Ovaj proizvod je namenjen za upotrebu u kući kako unutranjako i van. Ne potapljajte ga u vodu. Ne nastavljajte ga na vodu. Nemjite izlagati alat kriši ili vlažnim uslovima. Voda koja prodre u alat povečava rizik od oštećenja ili električnog udara. Ne koristite alat v eksplozivnih atmosferama, kao što su prisutno zapaljivo tečnost, gasova ili prašine. Držite zapaljive materijale podalje od ovog proizvoda. Odražavajte etikete i očenu tokom celog radnog veka. Uveli punite proizvod u unutrašnjem svom okruženju. LED svetilice diode nisu zamjenjive. Kada dosegnu kraj životnog veka, ceo svetilka treba da буде zamjenjena. Punjiva baterija u proizvodu se ne može zamjeniti. Nikada ne pokušavajte otvarati, rastavljanje, modifikovati ili servisirati baterijski paket iz bilo kojeg razloga. To može izazvati kratki spoj, požar ili opekotine. Ne koristite proizvod ako je bezbednosno staklo slomljeno ili napuklo. Zamenite bezbednosno staklo pre ponovne upotrebe proizvoda. Nemjite direktno gledati u svetiljinu, i posebno ne usmeravajte premu očima ili licu. Ovaj proizvod sme koristiti samo dobro obučeni odrasli. Deca ili korisnici sa fizickim ali mentalnim invaliditetom ne bi trebalo da koriste ovaj bojler za vodu osim ako nisu

dobili dovoljno uputstava o njegovom korišćenju od osobe odgovorne za njihovu bezbednost. Držite proizvod i USB kabl za punjenje van domašnjeg mesta. Císenje i održavanje ne bi trebalo vršiti deca. Ne otvarajte kućište i popravljajte proizvod samo kvalifikovani profesionalci. Ne izlažite proizvod prekomerno toplosti, kao što su direktna sunčeva svetlosť ili vrućina. Proljevanje baterijskih tečnosti može izazvati hemijske opekotine pri dodiru sa kožom ili drugim delovima tela. Očistite proljevenu baterijsku tečnost suvom upijajućim krpom. Funguje li ovaj proizvod?

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE

Pri prvom pritisku na dugme za napajanje (4), svetlo će se prebaciti na VISOKI režim (100% svetlosti). Drugim pritiskom, svetlo će preći na SREDNJI režim (50% svetlosti). Trećim pritiskom, svetlo će preći na NISKI režim (25% svetlosti).

Četvrti pritisk će isključiti svetlo.

Ponjenje LED radne svetlosti

Potpuno napunite prvo prvo korišćenje. Provjerite da li je svetlo isključeno prije ponjenja. Da biste ga napunili, uključite isporučeni USB-C kabl u USB-C port (6) ispod poklopa USB porta i drugi kabl uključite u punjač (nije uključen). Indikator baterije će postati crven da pokaže da se puni. Kada se potpuno napuni, indikator baterije će postati zelen. Isključite punjenje iz uređaja i punjača.

Ponjenje drugih uređaja

Provjerite da je radna svetiljka potpuno napunjena. Ponovno napunite prema potrebi. Otvorite poklopac USB porta i priključite USB kabl za punjenje u USB izlazni port (4) ove radne svetiljke. Drugi kraj USB kabla priključite u uređaj kako biste započeli punjenje. Kada je punjenje završeno, odspojite kabl za punjenje iz uređaja i svetiljke.

CíSENJE I SKLADIŠTENJE

Očistite proizvod samo blagim sapunom i vlažnom krpom. Ne koristite agresivne čistilice, čete sa metalnim ili najlon čekinjama.

Nikada ne uranjajte radnu svetiljku ili kabl za punjenje u vodu ili bilo koje tečnosti. Puniti bateriju prije skladištenja. Za produženo skladištenje, napunite bateriju svaka 3 mesece. Čuvajte proizvod, uputstvo za upotrebu i priroba (ako ga ima) u originalnom pakovanju. Skladište proizvod u čistoj sredini, gdje nije smrznuto ili pretoplo (preko +45 °C), izven dosega djeca i životinja.

ODLAGANJE

Nemojte odbacivati proizvod i bateriju s kućnim otpadom. Ne bacajte u okolinu. Odbacite proizvod i bateriju na mjesto za prikupljanje otpada električne i elektronike opreme ili na mjesto za odvozne otpade ili potražite savjet od lokalne općine. Postupite s odlaganjem alata, pribora i pakiranja prema lokalnim propisima o zaštiti okoliša.

EKSPANACIJE SIMBOLA KORIŠĆENI: P1: Napon, frekvencija; P2: Snaga; P3: Svetlosni flukus; P4: Trajanost; P5: Nominalna struja; P6: Boja temperature; P7: Klasa zaštite od električnog udara; P8: Ugao gledanja; P9: Stepen zaštite; P10. Koristi samu unutarizvan prostor; P11: Simbol opisuje minimalnu udaljenost svetiljke (izvor svetlosti) od mjesta i objekata po osjetljivosti.

P12: Proizvod nije kompatibilan s regulatorima svjetla; P13: Proizvod ispunjava zahteve EU direktiva; P14: Recikliranje pakovanja; P15: Ostećenu sijalicu, ekran ili zaštitni pliči treba odmah zamjeniti; P16: Proizvod nije pogodan za prekrivanje toplotnoizolacionim materijalom; P17: Proizvod označen na ovaj način ne smiju se odlagati na isti način kao ostali otpad pod prijetnjom kazne. Ti proizvodi mogu biti štetni za prirodu sredinu i zdravlje. Proizvodi označeni na ovaj način trebaju se vratiću na mjesto za prikupljanje električnog i elektroničkog otpada. Informacije o centrima za prikupljanje pružaju lokalne vlasti ili prodavci takvih proizvoda. Korišćeni predmeti takođe se mogu vratići proizvođaču, kupovinom novog proizvoda, u kolicini ne većoj od kupljene proizvoda iste vrste. Gora navedena pravila odnose se na EU područje. U slučaju drugih zemalja, preporučujemo da kontaktirate distributera naših proizvoda u datum području. EKOLOŠKA ZAŠTITA. Očistite svoje okruženje. Preporučujem segregaciju otpada nakon pakovanja.

KULLANMA KILAVUZU Dikkat: Montajdan önce aşağıdaki kılavuzu okuyun, dikkatli olun. Bu ürün ev içi ve dış kullanım için tasarlanmıştır. Suya batırılmayın. Ürunün sökümeyin veya değirmenleyin. Aleti yumurta satırına, siviller, gazlar veya tozların bulunduğu yerlere. Yanıcı malzemeleri bu türden uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca koruyun. Ürünün her zaman iç mekanlarda, kuru ortamlarda sakın edin. LED ışık yayan dijital deşifrelerde. Ömrünlere tamamladıklarında, tüm armatür deşifreler gereklidir. Ürküdükle deşifrelerde. Ürküdükle deşifrelerde. Pil paketini açmayı, sökmeye, değiştirmeye veya servis etmeye asla kaçmayın. Bir kisla içine su girmesi hasar veya elektrik çarpması riskini artırır. Aleti patlayıcı ortamlarda kullanmayın, örnek yarıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu yerlere. Yanıcı malzemeleri bu türden uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca koruyun. Ürünün her zaman iç mekanlarda, kuru ortamlarda sakın edin. LED ışık yayan dijital deşifrelerde. Ömrünlere tamamladıklarında, tüm armatür deşifreler gereklidir. Ürküdükle deşifrelerde. Ürküdükle deşifrelerde. Pil paketini açmayı, sökmeye, değiştirmeye veya servis etmeye asla kaçmayın. Bir kisla içine su girmesi hasar veya elektrik çarpması riskini artırır. Aleti patlayıcı ortamlarda kullanmayın, örnek yarıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu yerlere. Yanıcı malzemeleri bu türden uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca koruyun. Ürünün her zaman iç mekanlarda, kuru ortamlarda sakın edin. LED ışık yayan dijital deşifrelerde. Ömrünlere tamamladıklarında, tüm armatür deşifreler gereklidir. Ürküdükle deşifrelerde. Ürküdükle deşifrelerde. Pil paketini açmayı, sökmeye, değiştirmeye veya servis etmeye asla kaçmayın. Bir kisla içine su girmesi hasar veya elektrik çarpması riskini artırır. Aleti patlayıcı ortamlarda kullanmayın, örnek yarıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu yerlere. Yanıcı malzemeleri bu türden uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca koruyun. Ürünün her zaman iç mekanlarda, kuru ortamlarda sakın edin. LED ışık yayan dijital deşifrelerde. Ömrünlere tamamladıklarında, tüm armatür deşifreler gereklidir. Ürküdükle deşifrelerde. Ürküdükle deşifrelerde. Pil paketini açmayı, sökmeye, değiştirmeye veya servis etmeye asla kaçmayın. Bir kisla içine su girmesi hasar veya elektrik çarpması riskini artırır. Aleti patlayıcı ortamlarda kullanmayın, örnek yarıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu yerlere. Yanıcı malzemeleri bu türden uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca koruyun. Ürünün her zaman iç mekanlarda, kuru ortamlarda sakın edin. LED ışık yayan dijital deşifrelerde. Ömrünlere tamamladıklarında, tüm armatür deşifreler gereklidir. Ürküdükle deşifrelerde. Ürküdükle deşifrelerde. Pil paketini açmayı, sökmeye, değiştirmeye veya servis etmeye asla kaçmayın. Bir kisla içine su girmesi hasar veya elektrik çarpması riskini artırır. Aleti patlayıcı ortamlarda kullanmayın, örnek yarıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu yerlere. Yanıcı malzemeleri bu türden uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca koruyun. Ürünün her zaman iç mekanlarda, kuru ortamlarda sakın edin. LED ışık yayan dijital deşifrelerde. Ömrünlere tamamladıklarında, tüm armatür deşifreler gereklidir. Ürküdükle deşifrelerde. Ürküdükle deşifrelerde. Pil paketini açmayı, sökmeye, değiştirmeye veya servis etmeye asla kaçmayın. Bir kisla içine su girmesi hasar veya elektrik çarpması riskini artırır. Aleti patlayıcı ortamlarda kullanmayın, örnek yarıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu yerlere. Yanıcı malzemeleri bu türden uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca koruyun. Ürünün her zaman iç mekanlarda, kuru ortamlarda sakın edin. LED ışık yayan dijital deşifrelerde. Ömrünlere tamamladıklarında, tüm armatür deşifreler gereklidir. Ürküdükle deşifrelerde. Ürküdükle deşifrelerde. Pil paketini açmayı, sökmeye, değiştirmeye veya servis etmeye asla kaçmayın. Bir kisla içine su girmesi hasar veya elektrik çarpması riskini artırır. Aleti patlayıcı ortamlarda kullanmayın, örnek yarıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu yerlere. Yanıcı malzemeleri bu türden uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca koruyun. Ürünün her zaman iç mekanlarda, kuru ortamlarda sakın edin. LED ışık yayan dijital deşifrelerde. Ömrünlere tamamladıklarında, tüm armatür deşifreler gereklidir. Ürküdükle deşifrelerde. Ürküdükle deşifrelerde. Pil paketini açmayı, sökmeye, değiştirmeye veya servis etmeye asla kaçmayın. Bir kisla içine su girmesi hasar veya elektrik çarpması riskini artırır. Aleti patlayıcı ortamlarda kullanmayın, örnek yarıcı sıvılar, gazlar veya tozların bulunduğu yerlere. Yanıcı malzemeleri bu türden uzak tutun. Etiketleri ve derecelendirme plakasını servis ömrü boyunca kor