

Instrukcja wymontowania źródła światła i oddzielnego osprzętu sterującego z produktów wyposażonych na koniec okresu eksploatacji

Seria Algine Line

1. Połóż produkt na płaskiej powierzchni o odpowiedniej wielkości.
2. Za pomocą odpowiedniego śrubokręta wykręć i usuń wszystkie śruby z tylnej części panelu mocujące źródło światła, a następnie wyjmij źródło światła razem z soczewkami.
3. Odkręć wszystkie śruby mocujące soczewkę do źródła światła aby oddzielić źródło światła.
4. Wyjmij źródło światła razem z osprzętem sterującym.
5. Źródło światła i osprzęt sterujący umieść w odpowiednim pojemniku.