

Instrukcja wymontowania źródła światła i oddzielnego osprzętu sterującego z produktów wyposażonych na koniec okresu eksploatacji

Seria Andromeda

1. Połóż produkt blachą montażową do góry na płaskiej powierzchni o odpowiedniej wielkości.
2. Za pomocą płaskiego śrubokręta o odpowiedniej wielkości zdejmij uchwyt mocujący odbłyśnik, a następnie usuń odbłyśnik.
3. Odkręć 2 śruby mocujące źródło światła w holderze.
4. Wyciągnij przewody z holdera, jeżeli wyciągnięcie jest problematyczne przetnij je.
5. Wyciągnij źródła światła i osprzęt sterujący.
6. W przypadku gdy osprzęt sterujący znajduje się w adapterze należy dodatkowo odkręcić adapter od ramienia oprawy.
7. Źródła światła i osprzęt sterujący umieść w odpowiednim pojemniku.