

Instrukcja wymontowania źródła światła i oddzielnego osprzętu sterującego z produktów wyposażonych na koniec okresu eksploatacji

Seria Halls Line

1. Połóż produkt na płaskiej powierzchni o odpowiedniej wielkości.
2. Za pomocą odpowiedniego śrubokręta wykręć i usuń wszystkie śruby z soczewki zabezpieczającej źródło, zdejmij soczewkę.
3. Obróć produkt i odkręć dławik na przewodzie zasilającym źródło.
4. Utnij przewód i wyjmij źródło z produktu.
5. Za pomocą odpowiedniego śrubokręta odkręć zamocowany osprzęt sterujący.
6. Wyciągnij źródła światła i osprzęt sterujący.
7. Źródła światła i osprzęt sterujący umieść w odpowiednim pojemniku.