

Instrukcja wymontowania źródła światła i oddzielnego osprzętu sterującego z produktów wyposażonych na koniec okresu eksploatacji

Seria Algine Backlight

1. Połóż produkt na płaskiej powierzchni o odpowiedniej wielkości.
2. Za pomocą odpowiedniego śrubokręta wykręć i usuń wszystkie śruby z tylnej części produktu, a następnie otwórz go.
3. Używając odpowiedniego płaskiego śrubokręta należy podważać krawędź źródła światła aby oddzielić go od metalowej blachy montażowej.
4. Należy robić to aż tak długo, aby oba elementy się rozeszły.
5. Odkręć osprzęt sterujący od blachy montażowej.
6. Wyciągnąć źródła światła i osprzęt sterujący.
7. Źródła światła i osprzęt sterujący umieść w odpowiednim pojemniku.