


WOJ+07009

PL Instrukcja obsługi
**Kontroler do pasków LED 12V/24V
120W/240W CCT DIM**
1 Parowanie włącznika
1.1 Parowanie
Postępuj zgodnie z instrukcją urządzenia sterującego.
1.2 Rozparowanie
Postępuj zgodnie z instrukcją urządzenia sterującego.
2 Podłączenie kontrolera
Uwaga: Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonane z należytą starannością.

Wejście zasilające:

„+” – przewód czerwony, polaryzacja dodatnia z zasilacza prądu stałego


„-” – przewód czarny, polaryzacja ujemna z zasilacza prądu stałego

Wyjście prądu:

„+” – przewód czerwony, wspólnie podłączenie do paska polaryzacja dodatnia

W – przewód czarny, podłączenie barwy ciepłej

C – przewód biały, podłączenie barwy zimnej

Ważne: kontroler nie powinien być umieszczony wewnętrz metalowego elementu, gdyż może to wpłynąć za zasięg i stabilność połączenie bezprzewodowego oraz należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby odprawdzić ciepło.
Trzymaj kontroler jak najdalej od źródeł zakłóceń elektromagnetycznych w otaczającym środowisku.
EN User Manual
Controller for LED Strips 12V/24V 120W/240W CCT DIM
1 Pairing the switch
1.1 Pairing
Follow the instructions of the control device.
1.2 Unpairing
Follow the instructions of the control device.
2 Connecting the controller
Note: All electrical connections must be made with due care.

Power Input:

„+” – red wire, positive polarity from the DC power supply

„-” – black wire, negative polarity from the DC power supply

Power Output:

„+” – red wire, common positive connection to the strip

R – black wire, connection for red color

G – white wire, connection for green color

B – black wire, connection for blue color

Important: The controller should not be placed inside a metal element, as this can affect the range and stability of the wireless connection, and adequate ventilation should be provided to dissipate heat.
Keep the controller as far away as possible from sources of electromagnetic interference in the surrounding environment.
BG Ръководство за потребителя
Kontroler za LED ленти 12V/24V 120W/240W CCT DIM
1 Парване на превключвателя
1.1 Парване
Следвайте инструкциите на управляващото устройство.
1.2 Разпарване
Следвайте инструкциите на управляващото устройство.
2 Свързване на контролера
Забележка: Всички електрически връзки трябва да бъдат направени с необходимата грижа.

Вход за захранване:

„+” – червен проводник, положителна поляризация от захранването с постоянен ток

„-” – черен проводник, отрицателна поляризация от захранването с постоянен ток


Изход за ток:

„+” – червен проводник, обща положителна връзка към лентата

R – черен проводник, връзка за червен цвят

G – бял проводник, връзка за зелен цвят

B – черен проводник, връзка за син цвят

Важно: Контролерът не трябва да бъде поставен вътре в метален елемент, тъй като това може да повлияе на обхват и стабилността на безжичната връзка. Трябва да се осигури адекватна вентилация за разсейване на топлината. Дръжте контролера възможно най-далеч от източници на електромагнитни смущения в околната среда.
CS Návod k obsluze
Kontrolér pro LED pásky 12V/24V 120W/240W CCT DIM
1 Párování spínače
1.1 Párování
Postupujte podle pokynů zařízení pro ovládání.
1.2 Odpárování
Postupujte podle pokynů zařízení pro ovládání.
2 Připojení kontroléru
Poznámka: Všechny elektrické připojení musí být provedeny s náležitou péčí.

Napájecí vstup:

„+” – červený vodič, kladná polarita z DC napájecího zdroje

„-” – černý vodič, záporná polarita z DC napájecího zdroje


Výstup proudu:

„+” – červený vodič, společné kladné připojení k pásku

R – černý vodič, připojení pro červenou barvu

G – bílý vodič, připojení pro zelenou barvu

B – černý vodič, připojení pro modrou barvu

Důležité: Ovladač by neměl být umístěn uvnitř kovového prvku, protože to může ovlivnit dosah a stabilitu bezdrátového připojení. Je třeba zajistit dostatečné větrání pro odvod tepla.
Držte ovladač co nejdále od zdrojů elektromagnetického rušení v okolí.
DE Bedienungsanleitung
Controller für LED-Streifen 12V/24V 120W/240W CCT DIM
1 Koppeln des Schalters
1.1 Koppeln
Befolgen Sie die Anweisungen des Steuergeräts.
1.2 Entkoppeln
Befolgen Sie die Anweisungen des Steuergeräts.
2 Anschließen des Controllers
Hinweis: Alle elektrischen Verbindungen müssen mit gebührendem Sorgfalt durchgeführt werden.

Stromeingang:

„+” – rotes Kabel, positive Polarität vom Gleichstromnetzteil

„-” – schwarzes Kabel, negative Polarität vom Gleichstromnetzteil


Stromausgang:

„+” – rotes Kabel, gemeinsame positive Verbindung zum Streifen

R – schwarzes Kabel, Verbindung für rote Farbe

G – weißes Kabel, Verbindung für grüne Farbe

B – schwarzes Kabel, Verbindung für blaue Farbe

Wichtig: Der Controller sollte nicht in einem Metallelement platziert werden, da dies die Reichweite und Stabilität der drahtlosen Verbindung beeinträchtigen kann. Es muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden, um die Wärme abzuleiten.
Halten Sie den Controller so weit wie möglich von Quellen elektromagnetischer Störungen in der Umgebung fern.
DK Brugervejledning
Kontrol til LED-strips 12V/24V 120W/240W CCT DIM
1 Paring af kontakten
1.1 Paring
Følg instruktionerne fra styreenheden.
1.2 Afparring
Følg instruktionerne fra styreenheden.
2 Tilslutning af kontrolleren
Bemærk: Alle elektriske forbindelser skal udføres med omhu.

Strömindgang:

„+” – röd ledning, positiv polaritet fra DC-strömforsyningen

„-” – sort ledning, negativ polaritet fra DC-strömforsyningen

Strömudgang:

„+” – röd ledning, fælles positiv forbindelse til strippe

R – sort ledning, forbindelse til rød farve

G – hvid ledning, forbindelse til grøn farve

B – sort ledning, forbindelse til blå farve

Vigtigt: Kontrolleren bør ikke placeres inde i et metallement, da dette kan påvirke rækkevidden og stabiliteten af den trådløse forbindelse. Der skal sikres tilstrækkelig ventilation for at aflede varmen.
Hold kontrolleren så langt væk som muligt fra kilder til elektromagnetiske forstyrrelser i det omgivende miljø.
ES Manual de usuario
Controlador para tiras LED 12V/24V 120W/240W CCT DIM
1 Emparejamiento del interruptor
1.1 Emparejamiento
Siga las instrucciones del dispositivo de control.
1.2 Desemparejamiento
Siga las instrucciones del dispositivo de control.
2 Conexión del controlador
Nota: Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con el debido cuidado.

ES Manual de usuario
Controlador para tiras LED 12V/24V 120W/240W CCT DIM
1 Emparejamiento del interruptor
1.1 Emparejamiento
Siga las instrucciones del dispositivo de control.
1.2 Desemparejamiento
Siga las instrucciones del dispositivo de control.
2 Conexión del controlador
Nota: Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con el debido cuidado.

ES Manual de usuario
Controlador para tiras LED 12V/24V 120W/240W CCT DIM
1 Emparejamiento del interruptor
1.1 Emparejamiento
Siga las instrucciones del dispositivo de control.
1.2 Desemparejamiento
Siga las instrucciones del dispositivo de control.
2 Conexión del controlador
Nota: Todas las conexiones eléctricas deben realizarse con el debido cuidado.

ES Manual de usuario
Controlador para tiras LED 12V/24V 120W/240W CCT DIM
1 Emparejamiento del interruptor
1.1 Emparejamiento

“-” fil noir, polarité négative de l'alimentation en courant continu

Sortie de courant :

“+” fil rouge, connexion positive commune à la bande

R – fil noir, connexion pour la couleur rouge

G – fil blanc, connexion pour la couleur verte

B – fil noir, connexion pour la couleur bleue

Important : Le contrôleur ne doit pas être placé à l'intérieur d'un élément métallique, car cela peut affecter la portée et la stabilité de la connexion sans fil. Une ventilation adéquate doit être assurée pour dissiper la chaleur.

Gardez le contrôleur aussi éloigné que possible des sources d'interférences électromagnétiques dans l'environnement.

HU Használati útmutató
Kontroller LED szalagokhoz 12V/24V
120W/240W CCT DIM

1 A kapcsoló párosítása

1.1 Párosítás


Kövesse a vezérlő eszköz utasításait.

1.2 Párosítás megszüntetése

Kövesse a vezérlő eszköz utasításait.

2 A kontroller csatlakoztatása

Megjegyzés: minden elektromos csatlakozást kellő gondossággal kell elvégezni.



Tápegység bemenet:

“+” – piros vezeték, pozitív polaritás a DC tápegységről

“-” – fekete vezeték, negatív polaritás a DC tápegységről

Áramkimenet:

“+” – piros vezeték, közös pozitív csatlakozás a szalaghoz

R – fekete vezeték, csatlakozás a piros színhez

G – fehér vezeték, csatlakozás a zöld színhez

B – fekete vezeték, csatlakozás a kék színhez

Fontos: A vezérlőt nem szabad fém elem belsejébe helyezni, mert ez befolyásolhatja a vezeték nélküli kapcsolat hatótávolságát és stabilitását. Biztosítani kell a megfelelő szellőzést a hő elvezetéséhez.

Tartsa a vezérlőt minél távolabbi az elektromágneses zavarok forrásaitól a környező környezetben.

IT Manuale d'uso
Controller per strisce LED 12V/24V
120W/240W CCT DIM

1 Associazione dell'interruttore

1.1 Associazione

Segui le istruzioni del dispositivo di controllo.

1.2 Dissociazione


Segui le istruzioni del dispositivo di controllo.

2 Collegamento del controller

Nota: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati con la dovuta attenzione.

LV Lietotāja rokasgrāmata
Kontroleris LED lentēm 12V/24V 120W/240W

Kontroleris LED lentēm 12V/24V 120W/240W



Ingresso di alimentazione:

“+” – filo rosso, polarità positiva dall'alimentatore a corrente continua

“-” – filo nero, polarità negativa dall'alimentatore a corrente continua

Uscita di corrente:

“+” – filo rosso, connessione positiva comune alla striscia

R – filo nero, connessione per il colore rosso

G – filo bianco, connessione per il colore verde

B – filo nero, connessione per il colore blu

Importante: Il controller non deve essere collocato all'interno di un elemento metallico, poiché ciò può influire sulla portata e sulla stabilità della connessione wireless. Deve essere assicurata una ventilazione adeguata per dissipare il calore.

Mantieni il controller il più lontano possibile dalle fonti di interferenze elettromagnetiche nell'ambiente circostante.

LT Naudojimo instrukcija

Kontroleris LED juostoms 12V/24V

120W/240W CCT DIM

1 Jungiklio susiejimas

1.1 Susiejimas

Vykdykite valdymo įrenginio instrukcijas.

1.2 Atsiejimas

Vykdykite valdymo įrenginio instrukcijas.

2 Kontrolerio prijungimas

Pastaba: Visi elektros sujungimai turi būti atliekami atsargiai.

Maitinimo įvestis:

“+” – raudonas laidas, teigama poliarizacija iš nuolatinės srovės maitinimo šaltinio

“-” – juodas laidas, neigama poliarizacija iš nuolatinės srovės maitinimo šaltinio

Srovės išėjimas:

“+” – raudonas laidas, bendras teigiamas prijungimas prie juostos

R – juodas laidas, prijungimas raudonai spalvai

G – baltas laidas, prijungimas žaliai spalvai

B – juodas laidas, prijungimas mėlynai spalvai

Svarbu: Valdiklio neturėtų būti dedamas į metalinį elementą, nes tai gali paveikti belaidžio ryšio diapazoną ir stabilumą, o šilumai išsklidinti turi būti užtikrinta tinkama ventiliacija.

Laikykite valdiklį kuo toliau nuo elektromagnetinių trikdžių šaltinių aplinkoje.

LV Lietotāja rokasgrāmata

Kontroleris LED lentēm 12V/24V 120W/240W

Kontroleris LED lentēm 12V/24V 120W/240W

CCT DIM

1 Slēdža pārošana

1.1 Pārošana


Izpildiet vadības ierīces norādījumus.

1.2 Pārošanas atcelšana

Izpildiet vadības ierīces norādījumus.

2 Kontroliera pieslēgšana

Piezīme: Visi elektriskie savienojumi jāveic ar pienācīgu rūpību.



Barošanas ievade:

“+” – sarkans vads, pozitīva polaritāte no līdzstrāvas barošanas avota

“-” – melns vads, negatīva polaritāte no līdzstrāvas barošanas avota

Strāvas iezīja:

“+” – sarkans vads, kopīga pozitīva savienojuma ar sloksni

R – melns vads, savienojums sarkanai krāsai

G – balts vads, savienojums zaļai krāsai

B – melns vads, savienojums zilai krāsai

Svarīgi: Kontroleris nedrīkst atrasties metāla elementā, jo tas var ietekmēt bezvadu savienojuma diapazonu un stabilitāti. Jānodošina atbilstoša ventilācija, lai izklidētu siltumu. Turiet kontroleri pēc iespējas tālāk no elektromagnētisko traucējumu avotiem apkārtējā vidē.

NO Bruksanvisning

Kontroller for LED-striper 12V/24V

120W/240W CCT DIM

1 Paring av bryteren

1.1 Paring

Følg instruksjonene fra kontrollenheten.

1.2 Avparing

Følg instruksjonene fra kontrollenheten.

2 Tilkobling av kontrolleren

Merk: Alle elektriske tilkoblinger må utføres med omhu.



Norwegian:

Strømmingang:

“+” – rød ledning, positiv polaritet fra DC-strømforsyningen

“-” – svart ledning, negativ polaritet fra DC-strømforsyningen

Strømmutgang:

“+” – rød ledning, felles positiv tilkobling til stripen

R – svart ledning, tilkobling til rød farge

G – hvit ledning, tilkobling til grønn farge

B – svart ledning, tilkobling til blå farge

Viktig: Kontrolleren bør ikke plasseres inne i et metallelement, da dette kan påvirke rekkevidden og stabiliteten til den trådløse forbindelsen. Det må sikres tilstrekkelig ventila-

lasjon for å fjerne varme.

Hold kontrolleren så langt unna som mulig fra kilder til elektromagnetiske forstyrrelser i omgivelsene.

NL Gebruiksaanwijzing

Controller voor LED-strips 12V/24V

120W/240W CCT DIM

1 Koppelen van de schakelaar

1.1 Koppelen


Volg de instructies van het bedieningsapparaat.

1.2 Ontkoppelen

Volg de instructies van het bedieningsapparaat.

2 Aansluiten van de controller

Opmerking: Alle elektrische verbindingen moeten zorgvuldig worden uitgevoerd.



Voedingsingang:

“+” – rode draad, positieve polariteit van de DC-voeding

“-” – zwarte draad, negatieve polariteit van de DC-voeding

Stroomuitgang:

“+” – rode draad, gemeenschappelijke positieve aansluiting op de strip

R – zwarte draad, aansluiting voor rode kleur

G – witte draad, aansluiting voor groene kleur

B – zwarte draad, aansluiting voor blauwe kleur

Belangrijk: De controller mag niet in een metalen element worden geplaatst, omdat dit het bereik en de stabilitet van de draadloze verbinding kan beïnvloeden. Zorg voor voldoende ventilatie om de warmte af te voeren.

Houd de controller zo ver mogelijk uit de buurt van bronnen van elektromagnetische interferentie in de omgeving.

PT Manual do usuário

Controlador para tiras LED 12V/24V

120W/240W CCT DIM

1 Emparelhamento do interruptor

1.1 Emparelhamento


Siga as instruções do dispositivo de controle.

1.2 Desemparelhamento

Siga as instruções do dispositivo de controle.

2 Conexão do controlador

Nota: Todas as conexões elétricas devem ser feitas com o devido cuidado.



Entrada de alimentação:

“+” – fio vermelho, polaridade positiva da fonte de alimentação DC

“-” – fio